

## Seksjon

### VEX4000 - EL-VARMEFLADE

#### VEX4000 - EL-VARMEFLADE



### Produktbeskrivelse

#### FUNKSJON OG BRUK

El-opvarmingsbatteriet brukes til å øke temperaturen på tilluften og fungerer ved at tilluften passerer varmeelementene i batteriet, som er oppvarmet med strøm. Tilluften opptar varmen fra varmeelementene og oppnår dermed en høyere temperatur.

El-opvarmingsbatteriet kan enten styres via EXcon-automatikken eller leveres for annen automatikk.

#### Drift

For å oppnå det beste grunnlaget for anleggets drift, bør det i hvert enkelt tilfelle gjennomføres en beregning med EXselectPRO.

### Produktinformasjon

#### - EL-Varmeflade (HE)

#### FUNKSJON OG BRUK

Elvarmefladen brukes til å øke temperaturen på tilluften og virker ved at tilluften bestrømmer varmestavene i platen, som er oppvarmet med strøm. Tilluften absorberer varmen fra varmestavene og oppnår dermed en høyere temperatur.

Elvarmefladen kan styres enten via EXcon-automatikken eller leveres for annen automatikk.

#### Drift

For å oppnå best mulig grunnlag for systemets drift, bør det utføres en beregning med EXselectPRO i hvert enkelt tilfelle.

### Kapasitetskurver

