

Ventilasjonsst rn

EFC1P2

EFC1P2, Elektronisk hastighedsregulator

Elektronisk hastighedsregulator for FC- og EC-motorer som krever 0-10 V styresignal.

Produktbeskrivelse

Elektronisk hastighedsregulator til FC- og EC-motorer som krever 0-10 V styresignal. Anvendes til manuell trinnl s regulering av omdreiningstall av alle EXHAUSTO vifter, som er montert med FC- eller EC-motor. Med EFC1P2 kan omdreiningstallet reguleres trinnl st i intervallet 25-100%.

Idriftsettelse

Installasjon av EFC1P2

Dimensjonering av str mkabelen skal foretas iht. gjeldende forskrifter. Det m  tas hensyn til forholdene p  installasjonsstedet, herunder temperaturforhold og kabelens oppleggsforhold.

EC-/FC-motoren er beskyttet mot overoppheting og overstr m. Motoren skal ikke beskyttes ytterligere. Feilmeldeutgangen p  motoren kan ikke brukes til ekstern feilmelding, da den er brukt i forb. med EFC1P2.

Ved installasjon av flere 1-fasede vifter med EC-/FC-motor p  samme nett med felles nulleleder stilles det spesielle krav til dimensjoneringen av nullederen, da opptatt str m ikke er sinusformet. Installerer f.eks. tre 1-fasede vifter med EC-/FC-motor fordelt p  tre faser, er str mmen i nullederen lik summen av de tre viftenes str mforbruk.

Dersom viftene tilkobles en eksisterende installasjon, m  det unders kes om nullederen kan klare denne belastningen.

Data for motor og motorstyring (MC)

Omgivelsestemperatur	-20 �C - +40 �C
----------------------	-----------------

M l og vekt

A (mm)	53
B (mm)	53
C (mm)	56
H�yde (mm)	53
Width (mm)	53
Dybde (mm)	56

Elektriske data

Kapslingsklasse	IP20
-----------------	------

Installation

Hvis det brukes jordfeilbrytere i forbindelse med 1-fasede vifter med EC-/FC-motor, m  disse v re av type A som ogs  bryter n r det registreres en jordfeil med DC-innhold (pulserende likestr m).

Hvis det brukes jordfeilbrytere i forbindelse med 3-fasede vifter med EC-/FC-motor, m  disse v re type B.

Start/stopp pluss hastighetsinnstilling av viften (potensiometer med innebygget bryter).
Driftslampe (gr nn) for viftemotoren.
Alarmlampe (r d) for indikasjon av overoppheting i motor eller overstr m.
For ytterligere informasjon vedr. elektrisk tilkobling henvises til produktveiledningen for EFC1P2.